

中芯の交換方法

クリック

ガンメタル



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

ストリームライン

24
クローム



- ① 回さずに 引き抜きます ② 中芯を回してとります。

ファルコン

24



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

プレジデント

10



- ① 回さずに 引き抜きます ② 中芯を回してとります。

ギャツビー

チタン



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

ファンライン

24



- ① 回さずに 引き抜きます ② 中芯を回してとります。

バトリオット

ロジウム



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

ローレット

24



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

ワンピース

クローム



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

キャリア

24



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

ヴェスパー

24



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

パワー

24



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

コンプリソ

クローム



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。

デュラクリック

ステンレス



- ① 左に回し外してください。 ② 交換してください。
③ 中芯と白い部分外してください。 ④ 捨てないで付け替えてください。